

# DISTINGO™



Le nouveau câble U-1000 R2V de Nexans

## MEMO PRATIQUE

### REPERAGE COULEUR

1 couleur = 1 section

	16mm <sup>2</sup>
	10mm <sup>2</sup>
	6mm <sup>2</sup>
	4mm <sup>2</sup>
	2,5mm <sup>2</sup>
	1,5mm <sup>2</sup>

### MARQUAGE METRIQUE



#### Où couper ?

Entre les deux marquages de numéro.

#### Dans quel sens le câble est-il enroulé ?

Vers le «+», le marquage augmente.  
Vers le «-», le marquage diminue.

#### Le marquage intérieur est-il à zéro ?

Oui, s'il s'agit d'un touret pré-conditionné (TPC).

#### Comment repérer les TPC ?

Cette inscription figure sur la joue du touret :

LISEZ  
DIRECTEMENT  
LA LONGUEUR  
RESTANTE



#### Comment connaître le numéro de marquage intérieur sur un touret à la coupe ?

En consultant l'étiquette collée sur le touret :



#### Comment calculer la longueur restante sur un touret à la coupe ?

En lisant l'étiquette sur la joue intérieure du touret :



#### CALCULEZ SIMPLEMENT LA LONGUEUR RESTANTE

1. Notez le N° de marquage intérieur du câble indiqué sur l'étiquette
2. Repérez le marquage sur le bout extérieur
3. Faites la différence